

為何我的CPU風扇只有在剛開機的時候會轉一下，然後它就會停下來不轉了？

基本上現在IBM的機器對於CPU風扇轉速的運轉是用於溫度控制的,只有在剛開機時,風扇會先轉動一下,然後就停止了,除非當機器內的溫度達到一定的熱度,不然風扇是不會做運轉的動作,如果你想取消這個功能,你可以在BIOS裡去做調整,使風扇一直運轉(如下圖所示)

