


## 光碟片的清潔及保存方法

### 1. 放置方法：

光碟片放置時最好將光碟讀取面（一般是會反光的那一面）朝上放置，也就是光碟印刷面在底下，光碟讀取面如果有輕微刮傷，光碟機還有機會可以讀得到裡面的資料，但如果是光碟印刷面被刮傷，那這片光碟可能就報銷了。



### 2. 擦拭工具：

千萬不可以使用帶有棉絮的布料或面紙等直接在光碟片表面上擦拭，否則棉絮會在擦拭時造成光碟片的刮傷。擦拭時應使用不帶棉絮的軟質布料，如 3M 光碟拭污布、光碟擦拭專用濕巾等。




### 3. 擦拭方法：

因為將資料燒錄於光碟片時，是由碟片的圓心往外呈螺旋狀排列燒錄，所以擦拭時千萬勿沿著光碟圓周擦，而是要由圓心以直向放射狀往外輕微擦拭。另外為防止光碟表面存有灰塵，導致擦拭時對光碟表面產生刮傷，因此擦拭前建議先以吹

氣球等工具將光碟表面的灰塵吹除後再行擦拭。

< 錯誤 >



< 正確 >



#### 4. 拿取光碟的方法：

為避免拿取光碟時，手指上的油污、濕氣附著於光碟片表面，將會導致發霉、降低光碟機讀取資料時的辨識率，因此拿取光碟時儘量避免接觸到光碟的讀取面。



