

A50P 系列 8196 機種雙通道 Memory 安裝方式

說明:

A50P 系列 8196 機種雙通道 DDR-RAM 正確安置方式(請參考下列主機板俯視圖)

編號 1 代表的是 CPU.

編號 2,3,4,5 分別代表四個 DDR-RAM 的 SLOT.

編號 6,7,8,9 分別代表 FDD PORT 及 IDE PORT.

安裝:

單條 RAM 的安插方式,可隨意安置在編號 2,3,4,5 這 4 個 SLOT 任何一個

雙條 RAM 的安插方式請依照紅色 SLOT 為一組,藍色 SLOT 為一組的方式去安裝.

實例:

假設要安裝兩條以上 DDR-RAM,請務必以編號 2,4,3,5 的順序安裝,如此一來系統將可得到最佳最穩的效能.

